

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите батарейный эквалайзер модель BE48-MB к аккумуляторным батареям как показано на рисунках 1 и 2.

1. Подключите черный провод балансира к отрицательному электроду (-) АКБ №1.
2. Подключите красные провода балансира к положительным электродам (+) аккумуляторов как показано на рисунках;

ВНИМАНИЕ

- Обязательно сначала подключите отрицательный провод (-), затем все положительные провода (+) по порядку.
- Если есть неиспользуемые провода, оставьте защитные клеммные трубки на месте, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не позволяйте никаким из пяти терминалов касаться друг друга.
- Подключайте не более четырех комплектов по четыре батареи в каждой (всего 16 батарей) к одному эквалайзеру BE48-MB.
- Чем больше параллельных стрингов (веток) аккумуляторов для каждого эквалайзера BE48-MB, тем менее эффективно будет происходить процесс балансировки батарей.

рис. 1 Банк батарей на 48В из 4-х АБ




рис. 2 Банк батарей на 48В из 8-ми АБ

